

**Вакуумная помпа Discovery Surfer
Рабочая инструкция.**

Включение/Выключение/Удержание вакуума:

Нажимайте на верхнюю кнопку в течение трёх секунд для включения или выключения помпы. Одно короткое нажатие на эту кнопку в процессе помпирования останавливает процесс накачивания воздуха и удерживает результат.

Помпирование:

Средняя кнопка активирует функцию автоматического помпирования. Повторное нажатие этой кнопки переключает режимы интенсивности накачивания воздуха. Помпа имеет 3 режима.

Спуск вакуума: Нажмите на нижнюю кнопку для неполного спуска воздуха. Удерживайте её для полного спуска воздуха.

Рекомендации по использованию.

- Обязательно добавьте лубрикант на насадку перед использованием. Отсутствие лубриканта или использование неспециализированных средств (крем, вазелин, масло, жиросодержащие продукты) разрушает материал насадки.
- В комплекте имеется эрекционное кольцо, которое позволит создать и зафиксировать эрекцию для осуществления полового акта. Наденьте эрекционное кольцо на вакуумную помпу поверх насадки и используйте помпу для создания вакуума и достижения эрекции. После появления достаточной эрекции остановите работу помпы не спуская вакуум. Перетяните эрекционное кольцо на основание полового члена, зафиксировав эрекцию. Затем спустите вакуум, снимите помпу и приступите к половому акту.
- Помпа должна плотно прилегать к паховой зоне над мошонкой.
- Использование помпы не должно вызывать дискомфорта или болезненных ощущений. Если Вы почувствовали дискомфорт – спустите немного воздуха, нажав на кнопку.
- Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать помпу 3-5 раз в неделю. Каждая тренировка должна состоять из нескольких подходов. Среднее

**Vacuum Pump Discovery Surfer.
Operating instruction.**

Turn on/off/Holding the result: Hold top power button 3 seconds to turn on or off. One short press is used to stop the sucking and hold the result.

Pumping Mode: Press middle button once to start sucking. Press this button to change the mode of intensity of pumping. The pump has 3 sucking modes.

Release: Press bottom button to release the pressure, hold the bottom button to release all pressure.

Tips & Notes.

- Lubricate the sleeve of the cylinder with a lotion before use. The lack of lubricant or use of undedicated stuff (cream, vaselin, oil, fat-containing materials) destroy the material of the sleeve.
- There is a cockring in the kit, which can help to maintain an erection for the sex. Put the sleeve on the pump and then put the cockring on the sleeve and use the pump for creating the vacuum and achieving the erection. When feeling erection, put the cockring on the root of the penis, after that release the vacuum, put the pump away and proceed with sex.
- The pump should tightly fit the groin above the scrotum.
- If you feel pain or uncomfortable with the pressure at any time, release some of the air through the air release button.
- For the best results use the pump 3-5 times a week. Each training should consist of several repetitions. Mean time for the one pumping should be approximately 5 min. Alternate the pressure from time to time to achieve the best result.
- Training time should not exceed 20 minutes.
-

Specification:

Total length: 295mm.

Insertable length: 220mm.

Material: ABS (head), PS (cylinder), TPR/TPE (sleeve).

Battery: 3 * AAA batteries (not included).

время одного помпирования может составлять около 5 минут при сохранении комфортного состояния.

Для получения максимального результата чередуйте степень накачивания воздуха.

- Рекомендованное время тренировки - не более 20 минут.

Спецификация:

Общая длина: 295мм.

Рабочая длина: 220мм.

Внутренний диаметр: 61мм.

Материал: пластик (верхняя часть), полистирол (цилиндр), ТПЕ (насадка).

Батарейки: 3 ААА (не входят в комплект).

Уход и хранение:

Защита от влаги. Верхнюю часть с кнопками можно аккуратно очищать теплой водой. Отсек с батарейками должен быть плотно закрыт для предотвращения попадания влаги.

Хранить помпу необходимо в сухом месте.

Рекомендуется извлекать батарейки во время хранения.

Цилиндр и насадку можно мыть с использованием очищающего средства для игрушек и под теплой водой.

Гарантия.

Мы гарантируем замену товара на новый, если, по независящим от Вас причинам, он перестанет работать в течение одного года после покупки.

Для возврата товара по гарантии Вам необходимо сохранить чек и упаковку, и обратиться с ними и неисправным товаром по адресу магазина, в котором Вы приобрели игрушку.

Гарантийным случаем не является механические повреждения, нанесенные вследствие неправильной или неаккуратной эксплуатации.

Clean and Care:

The controller head and transparent suction tube could be dissembled for the convenience of cleaning.

Clean with warm water before and after each use, we recommend to use Toy Cleaner Love Protection.

Always use a lubricant with this product for maximum pleasure.

Protection from moisture. The head with buttons can not be washed with water. It should be closed correctly to prevent the ingress of moisture.

Keep the pump in the dry place. Put batteries away from the pump while not using.

Transparent cylinder and sleeve are removable and could be washed with toy cleaner and warm water.

We recommend to use Toy Cleaner Love Protection.

Guarantee.

We guarantee the replacement of the good, if it stops working for reasons beyond your control, within one year from the moment of purchase.

If you would like to refund on an item, please save the receipt and the package and contact the shop, where you have bought the item.

Any mechanical damage, caused by incorrect or rough usage, is not covered by warranty.